



BEDIENUNGSANLEITUNG

BBQ GURU

UltraQ

DE

BEREIT FÜR DEINEN BBQ GURU?



DE INHALTSVERZEICHNIS

- 01 [BBQ GURU BEGRENZTE GARANTIE & RÜCKGABE- / REPARATUR](#)
- 02 [ULTRAQ FUNKTIONEN](#)
- 03 [PREMIUM-FÜHLER \(SPÜLMASCHINENFEST\)](#)
- 04 [VARIABLE LUFT-DURCHLASSRATE](#)
- 05 [PATENTIERTE MAGNET STEUERUNGSHALTERUNG 5-1](#)
- 06 [VISUELLER ECHTZEIT-GARRAUM-STATUS](#)
- 07 [MANUELLE BEDIENUNG](#)
- 08 [VERBINDEN MIT BLUETOOTH](#)
- 09 [BENUTZEN DER MOBILEN APP](#)
- 10 [WI-FI REMOTE CONTROL SETUP](#)
- 11 [ANFEUERN](#)
- 12 [FEHLERBEHEBUNG](#)
- 13 [KONTAKT BBQ GURU](#)



FÜR IHRE SICHER- HEIT!

⚠ ACHTUNG!

Lesen und verstehen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig, bevor Sie dieses Produkt installieren oder verwenden.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



BRANDGEFAHR, VERBRENNUNGSGEFAHR!

Halten Sie den Grill in sicherem Abstand von brennbaren Gegenständen wie Gebäuden, Wänden, Lösungsmitteln, Autos, Brennstoffen, Holzpfählen und Möbeln und gehen Sie beim Öffnen des Grills vorsichtig vor. Glut, die gefallen ist oder vom Grill ausgestoßen wird, kann in eine Garage, einen Wald oder eine Wiese in Brand setzen. Halten Sie in der Nähe des Grills einen Feuerlöscher oder eine Feuerdecke bereit.



BRANDGEFAHR!

Grill nicht auf brennbaren Untergründen stellen.



EXPLOSIONGEFAHR!

Grillbrände können auftreten, wenn Flüssigkeiten verschüttet werden oder Fett Feuer fängt! Niemals bei Fettbrand mit Wasser löschen. Schließen Sie den Grill und die Luftzufuhr!



ELEKTRIK / HOCHSPANNUNG!

Das Netzteil benötigt 240-VAC-Netz. Diese Spannung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Halten Sie die Stromversorgung von Wasser fern. Berühren Sie niemals das Netzteil, wenn es nass ist. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.



VORSICHT!

Das Öffnen der Steuereinheit oder jegliche Veränderung / Umbau kann zu einem Geräteausfall führen. Gleichzeitig erlischt die Garantie.

01 BBQ GURU BEGRENzte GARANTIE UND RÜCKGABE- / REPARATUR

Bei alle Rücksendungen oder Umtauschsendungen muss die Originalrechnung, sowie Zubehör und die Originalverpackung des Herstellers vollständig sein. Durch Unvollständigkeit dieser, kann sich ihre Rückr erstattung oder Ihr Umtausch verzögern.

Artikel müssen sich in einem Zustand befinden, der einen Weiterverkauf ermöglicht. BBQ Guru akzeptiert die folgenden Artikel zur Rücksendung nicht: (i) Artikel, die personalisiert oder angepasst wurden; (ii) Sonderbestellungen, sofern diese nicht Teil des Einzelhandelsangebots von BBQ Guru sind; (iii) Gegenstände, die verwendet, verändert oder abgenutzt sowie beschädigt wurden; (iv) Geschenkkarten; (v) Dienstleistungen.

UltraQ-Bedienelemente und -Lüfter (2 Jahre eingeschränkte Garantie) BBQ Guru garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist.

Sollte ein Produkt innerhalb der Garantiezeit versagen, besorgen Sie sich ein RMA Formular gemäß den oben genannten Anweisungen. Wenn es defekt ist, wird es kostenlos repariert oder ersetzt (nach Ermessen von BBQ Guru).

Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät Anzeichen von Manipulationen aufweist oder Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze, Korrosion oder anderem Missbrauch ausgesetzt ist, einschließlich der Verwendung mit Geräten, die nicht von BBQ Guru hergestellt wurden. Komponenten mit übermäßigem Verschleiß oder Beschädigung aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantie.

BBQ Guru haftet nicht für Schäden oder Verluste, die jedoch durch die Installation oder Verwendung dieses Produkts entstehen können.


02 ULTRAQ FUNKTIONEN

- Stellt eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät her, um über die BBQ Guru-App direkten Zugriff auf die Temperatur zu erhalten
- Der zum Patent angemeldete, 15-farbige LED Q-Lichtring zeigt auf einen Blick den Status vom Grill und Lüfter in Echtzeit an.
- Der vollzeitadaptive Steuerungsalgorithmus von Smart Cook lernt den Grill für noch bessere Stabilität und Genauigkeit kennen.
- Spülmaschinenfeste Food- und Garraumfühler steuert Ihren Grill und regelt die Temperatur bis zu dem erreichten der voreingestellten Food-Fühler-Temperatur
- Erkennt einen offenen Deckel, um Temperaturschwankungen zu minimieren
- Der patentierte "RampMODE" senkt die Grilltemperatur, um ein "übergaren" zu verhindern
- Einsatzbereich 0 Grad Celsius bis 180 Grad Celsius
- Zum Patent angemeldete 5-in-1-Magnetsteuerung
- Ermöglicht die Betrachtung aus jedem Winkel
- Betrieb mit 110-240 VAC für den weltweiten Einsatz oder 12 VDC für den Einsatz in der Automobilversorgung



03 PREMIUM-FÜHLER (SPÜLMASCHINENFEST)

Die mit dem UltraQ mitgelieferten Fühler sind aus Präzisions-Edelstahl-Thermomaterial. Die Thermoelementverdrahtungen haben ein Panzergeflecht mit feuchtigkeits- und rauchbeständiger Teflonisolierung, die für stationäre Temperaturen bis zu 180 Grad ausgelegt sind. Vermeiden Sie das Knicken der Drähte und lassen Sie diese nicht mit direkter Flamme in Kontakt kommen. Sie können von Hand gewaschen oder zur Reinigung in eine Spülmaschine gelegt werden. Die Fühler können vom Benutzer ausgetauscht werden. Halten Sie ein Ersatzset für unvorhergesehene Notfallsituationen bereit.



i BITTE BEACHTEN

1. Stecken Sie die Fühler vollständig in die Steuerung ein. Schieben Sie die Stecker so in die Buchsen, dass sie physisch und hörbar einrasten. Wenn die Fühler nicht sicher angeschlossen sind, kann es zu fehlerhaften Temperaturwerten kommen, und der UltraQ regelt die Temperatur nicht genau. Dies kann zum "ausgehen" des Grills führen

2. Über jeder Fühlerbuchse befindet sich eine LED-Anzeigelampe. Wenn ein Fühler beim Einschalten des UltraQ fest in die Buchse eingesteckt ist, die LED jedoch nicht leuchtet, weist dies darauf hin, dass der Fühler beschädigt oder defekt ist und die Temperatur nicht richtig anzeigt.

3. Der Garraum-Temperaturfühler muss zur ordnungsgemäßen Temperaturregelung innerhalb des Grills Nähe Grillbereich platziert werden. Befindet sich

dieser Fühler nicht im Grill, findet keine ordnungsgemäße Steuerung statt. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter ständig läuft und der Grill übermäßig heiß wird.

4. Einige Keramikgrills weisen eine spezielle Situation auf, die zu einem frühen Ausfall der Fühler führen kann. Wenn Sie einen Deflektor verwenden, verlegen Sie die Sondenkabel über das Abluftventil. Die Wärme, die durch den Spalt zwischen Außenwand und Deflektor aufsteigt, ist intensiv und konzentriert. Wenn das Kabel dieser Wärmequelle ausgesetzt wird, kann es schnell zu einer Beschädigung führen. Bei Keramikgrills ist zu empfehlen, die Gurus nur für Low and Slow Jobs zu verwenden. Bei richtiger Pflege hat ein Fühler eine Funktionserwartung von 2 bis 3 Jahren.

04 VARIABLE LUFT-DURCHLASSRATE

Das Gebläsesystem verwendet eine variable Durchflussrate, um die dem Feuer zugeführte Sauerstoffmenge fein zu dosieren, und erhöht oder verringert die Temperatur, um den angegebenen Temperatur-Sollwert beizubehalten.

Alle Lüfter sind mit einem einstellbaren „Dämpfer“ und einer Aluminiumdüse ausgestattet.


Der „Dämpfer“ (Schiebeklappe) kann vollständig geschlossen werden, um die Glut zu löschen. Mit dieser Funktion können Feineinstellungen aufgrund vorkommender Zugluft vorgenommen werden, die die Grilltemperatur während des Ausschaltzyklus des Lüfters beeinflussen.

Öffnen Sie den „Dämpfer“ für einen schnellen Start vollständig. Schließen Sie die Hälfte bis zwei Drittel des „Dämpfers“ für kleinere Grills oder niedriges und langsames garen.

05 PATENTIERTE MAGNET STEUERUNGSHALTERUNG 5-1


Der UltraQ sollte in einer stabilen Position im Halter platziert werden. Der Regler kann in jede Richtung gedreht werden und durch Festziehen der Rändelmutter

in jedem gewünschten Winkel arretiert werden. Die Steuerung muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden!




SCHRITT 1 Montage des Halters

1. Befestigen Sie die untere Standplattform mit der mitgelieferten Sechskantschraube und der Rändelmutter an der oberen Steuerhalterung.
2. Drücken Sie von der Unterseite der unteren Standplattform aus die Gummifüße in die Löcher, um ein Verrutschen des Standfußes zu verhindern.
3. Rasten Sie den Regler in die obere Steuerhalterung ein.
4. Drehen Sie die obere Steuerhalterung auf den gewünschten Winkel und ziehen Sie die Rändelmutter fest, um die Halterung in der ausgewählten Position zu halten.



HINWEIS: Die zusätzliche Halterung, die zum Anbringen der Steuerung am Seitentisch erforderlich ist, ist nur im Lieferumfang des Monolith-Grills im Gestell enthalten. Diese Baugruppe erfordert die Kreuzschlitzschraube, die Sechskantmutter sowie die obere Steuerhalterung von der 5-in-1-Magnethalterung, die Sechskantschraube und die Rändelmutter die im Lieferumfang der Steuerung enthalten ist.



SCHRITT 2 Montage am MONOLITH GRILL

1. Befestigen Sie die Blechhalterung an der linken Seitenablage, indem Sie die Kreuzschlitzschraube durch das vorhandene Loch in der unteren Seitentischschiene stecken und die mitgelieferte Mutter festziehen.
2. Befestigen Sie die obere Steuerhalterung mit der Sechskantschraube und der Rändelmutter von der 5-in-1-Magnethalterung an der Blechhalterung.
3. Rasten Sie den Regler mit dem Q-Tail diagonal nach rechts auf die obere Steuerhalterung ein.
4. Kippen Sie die obere Steuerhalterung auf den gewünschten Winkel und ziehen Sie die Rändelmutter an der Sechskantschraube fest, um die Halterung in der ausgewählten Position zu halten.

06 VISUELLER ECHTZEIT-GARRAUM-STATUS

Wenn Sie den UltraQ zum ersten Mal verwenden, schließen Sie zunächst den Garraum-Fühler an. Schließen Sie anschließend die Food-Fühler und den Lüfter an, bevor Sie den Kontroller mit Strom versorgen. Die entsprechende LEDs leuchten über den Sondenbuchsen, um anzudeuten, dass ein Fühler ansteckt ist. Wenn Sie einen Fühler anschließen und die entsprechende Anzeige-LED nicht aufleuchtet, schieben Sie den Stecker ganz in die Buchse, damit er einrastet. Wenn die Anzeigelampe immer noch nicht aufleuchtet, kann dies darauf hinweisen, dass Sie einen fehlerhaften Fühler haben.



Der äußere Ring der Steuerung leuchtet auf verschiedene Weise auf, um den aktuellen Grillstatus auf einen Blick anzuzeigen.

Wenn Sie Ihren Grill zum ersten mal auf Temperatur bringen, leuchtet der Q-förmige Lichtring durchgehend blau.

Wenn die Grilltemperatur in den Bereich der Smart Cook-Strategie steigt, wechselt der äußere Ring von blau nach rot. Der Temperaturbereich liegt bei 0 Grad Celsius und Ihrer eingestellten Temperatur. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 09 BENUTZEN DER MOBILen APP unter Schritt 5 „Adaptive Steuerungsstrategie für Smart Cook“.




Wenn die Garraum-Temperatur innerhalb Ihres Strategiebereichs liegt und der Lüfter bläst, bleiben die Ober- und Unterseite des äußeren Q-Rings durchgehend rot, während die linke und rechte Seite rot pulsieren.

TIPP: Wenn der Grill mehrere Stunden gelaufen ist und die Seiten häufiger oder konstanter zu pulsieren beginnen, ist möglicherweise zusätzliche Holzkohle erforderlich. Wenn die Temperatur schwankt und die Seiten nicht oder nur selten pulsieren, schließen Sie den „Dämpfer“ (Schiebeklappe) leicht.



Wenn die Garraum-Temperatur über der eingestellten Temperatur liegt, pulsiert der äußere Lichtring kontinuierlich rot. Der Temperatur-Abweichungsbereich beträgt ca. 3 Grad Celsius. Weitere Informationen oder zum ändern des Abweichungsbereichs finden Sie im Abschnitt 09 BENUTZEN DER MOBILen APP unter Schritt 4 „Alarm“.



Wenn der UltraQ an der Stromversorgung angeschlossen ist, aber kein Garraum-Fühler angeschlossen ist, blinkt der äußere Ring schnell. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, sodass der Lüfter nur läuft, wenn ein Garraum-Fühler eingesteckt ist.

Drücken Sie die unten abgebildete SELECT-Taste, um diese visuellen Warnungen zu löschen.

HINWEIS: Wenn es zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer kurzen oder anhaltenden Stromunterbrechung kommt, wird der UltraQ automatisch neu gestartet und steuert die Temperatur weiterhin unter den gleichen Einstellungen, die vor der Unterbrechung festgelegt wurden.

HINWEIS: Um den Kontroller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste auf der linken Seite des Kontrollers 2 Sekunden lang gedrückt.

07 MANUELLE BEDIENUNG

Der UltraQ kann auch ohne Verbindung mit einem anderen Gerät über Bluetooth oder Wi-Fi verwendet werden.

SCHRITT 1 Einstellen der Garraumtemperatur

1. Sobald das Steuerelement gestartet ist, wird die Garraumtemperatur angezeigt. Der Standardwert beträgt 120°C (250°F).



2. Auf der linken Seite des Steuerelements befinden sich drei Tasten. Um die Zieltemperatur einzustellen, halten Sie die SELECT-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die digitale Anzeige blinkt.

3. Wenn Sie die Up- oder DOWN-Tasten drücken, während das Display blinkt, wird die Zieltemperatur um 1 Grad angepasst. Durch Drücken und Halten der UP oder DOWN-Tasten ändert sich die Zieltemperatur 4 Sekunden lang um 1° und erhöht oder verringert sich dann in 5°-Schritten.



4. Wenn die Temperatur am gewünschten Sollwert ist, drücken Sie die SELECT-Taste, um die Temperatur zu speichern.

SCHRITT 2 Einstellen der Kerntemperatur

- Die Kerntemperaturen werden auf einen Standardwert von 85°C (185°F) eingestellt. Jeder Fühler-Steckplatz verfügt über eine entsprechende Kontrollleuchte.

**Essen 1 – gelb
Essen 2 – grün
Essen 3 – blau**

1. Drücken Sie die SELECT-Taste, um von der voreingestellten Garraumtemperatur auf die Temperatur „Kernföhler 1“ zu springen. Halten Sie die SELECT-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie die Up- oder DOWN-Tasten, um die gewünschte Kerntemperatur einzustellen, indem Sie die gleichen Anweisungen zum Einstellen der Garraumtemperatur folgen.

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um zusätzliche Kernföhler-Temperaturen einzustellen.




HINWEIS: Das Steuerelement wird in Form eines Q hergestellt. Die Ausbuchung des Q leuchtet in der gleichen Farbe wie die Sondeanzeige auf, so dass es leicht zu bestimmen ist, welche Temperatur gerade angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn keine Sonde an eine bestimmte Sondenbuchse angeschlossen ist, zeigt das Display „---“ an.

SCHRITT 3 Scan-Modus aufrufen

1. Das Steuerelement zeigt jeweils eine Temperatur an. Um das Scannen aller Temperaturen zu umschließen, halten Sie die DOWN-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.



4 seconds

2. Die Steuerung durchläuft alle vier Temperaturen in 2-Sekunden-Intervallen. Die jeweilige Farbe für jede Sonde leuchtet an der Ausbuchung genauso wie bei der eingestellten Temperatur. Der äußere Ring des Q zeigt immer den aktuellen Garraumstatus an. Die Ausbuchung ändert sich entsprechend, um anzuzeigen, welche Kerntemperatur erreicht wird.



Current pit temperature displayed
Current food 1 temperature displayed




Current food 2 temperature displayed
Current food 3 temperature displayed

SCHRITT 4 Visueller Echtzeit-Garraum-Status

1. Der äußere Ring des Steuergerätes leuchtet auf verschiedene Weise, um den aktuellen Garraumzustand auf einen Blick anzuzeigen.



2. Wenn die Garraumtemperatur unter dem Zielbereich liegt, leuchtet der äußere Ring durchgehend blau. Die Ausbuchung des Q bleibt fest rot.



08 VERBINDEN MIT BLUETOOTH

3. Wenn der Scan-Modus aufgerufen wird, während der Garraum in der Temperatur ansteigt, oder wenn das Display durch Drücken der SELECT-Taste auf andere Messwerte umgeschaltet wird, bleibt der äußere Ring durchgehend blau, aber die Ausbuchung des Q ändert sich entsprechend der jeweiligen Sonde. Wenn sich die Garraumtemperatur innerhalb des Sollzieldbereichs befindet, bleibt der äußere Ring durchgehend rot. Die Standardabweichung des Zielbereichs beträgt ca. 1-2°C (25 Grad F).



4. Wenn die Garraumtemperatur innerhalb des Sollwertbereichs liegt und der Lüfter bläst, bleiben die Oberseite und die LED's des äußeren Rings konstant rot, während die linke und rechte Seite rot pulsieren.




5. Wenn die Garraumtemperatur über dem Zielbereich liegt, zeigt das Display „HI“ an. Der äußere Lichtring pulsiert kontinuierlich rot und der Summer ertönt, um eine Warnung visuell anzuzeigen.

HINWEIS: Um den Zielbereich zu ändern, siehe Abschnitt 09 Benutzen der mobilen App, Schritt 4 „Alarm“.

SCHRITT 5 Alarm und Warnung

- Wenn die Garraumtemperatur über dem Zielbereich liegt oder wenn diese ihren angegebenen Sollwert erreicht hat, ertönt ein Alarm.

HINWEIS: Jedes Mal, wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zum Schweigen zu bringen und den Alarmzustand zu löschen. Um akustische Alarne auszuschalten, lesen Sie bitte Abschnitt 11: mobile Anwendung.



- Wenn der UltraQ an die Stromversorgung angeschlossen ist, aber keine Garraumsonde angeschlossen ist, zeigt das Display „--“ und der äußere Ring blinkt schnell. Der akustische Alarm ertönt nicht. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, so dass der Lüfter nicht läuft. Es sei denn, eine Garraumsonde wird eingesetzt.




SCHRITT 1 Verbinden mit Bluetooth

- Wenn der UltraQ nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist, blinkt die blaue Verbindungs-LED-Anzeige langsam. Überprüfen Sie die Einstellungen auf Ihrem Bluetoothfähigen Gerät, um sicherzustellen, dass Bluetooth aktiviert ist.



- Wenn das Steuerelement erfolgreich mit dem UltraQ gekoppelt wurde, leuchtet die Bluetooth LED-Anzeigenleuchte durchgehend blau. Wenn während der Kopplung ein Fehler auftritt, wird eine Benachrichtigung in der App angezeigt, und es kommt eine Aufforderung zum erneuten Versuch.



09 BENUTZEN DER MOBilen APP

Suchen Sie im Google Play- oder Apple-Store nach „BBQ Guru“ und installieren Sie die BBQ Guru-App. Öffnen Sie nach Abschluss der Installation die App. Befolgen Sie die Anweisungen.

Sie werden aufgefordert, Ihren Kontroller mit einem Namen Ihrer Wahl zu versehen, um diesen von anderen Kontrollern zu unterscheiden.

SCHRITT 1 Überwachung und Einstellung der Temperatur

1. Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die entsprechenden Temperaturwerte, um die gewünschten Garraum- und Kerntemperaturen einzustellen. Die Standardtemperatur für den Garraum beträgt 120 ° C, die Standardtemperatur für Lebensmittel beträgt 85 ° C. Solange sich der Kontroller in Bluetooth-Reichweite befindet, zeigt die Anwendung immer die gewünschte Zieltemperatur unter dem tatsächlichen Temperaturwert an. Die Temperatur kann in den Einstellungen im Menü zwischen ° C und ° F umgeschaltet werden.

SCHRITT 2 „OpenLid“ (offener Deckel) Funktion

1. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung des Temperatursollwerts nach dem Öffnen des Deckels. Die Erkennung „offener Deckel“ ist standardmäßig auf EIN gesetzt. Wenn der Deckel geöffnet wird, sinkt die Temperatur, was dazu führen kann, dass der Lüfter die Kohlen überfeuert. Der Kontroller erkennt, wenn Deckel oder Tür geöffnet sind. In diesem Fall minimiert er die Leistung des Lüfters.

HINWEIS: Wenn der Deckel oder die Tür des Grills geöffnet und geschlossen werden, tritt immer ein gewisses Überschwingen der Temperatur auf.

Um diese Funktion zu deaktivieren, schalten Sie Open Lid in den Controller-Einstellungen im Menü aus.


SCHRITT 3 RampMODE – patentiert von bbq guru

1. Wenn der „RampMODE“ aktiviert ist, soll ein Überfahren von Lebensmitteln verhindert werden. Diese Funktion senkt die Garraum-temperatur

TIPP: Damit der „RampMODE“ ordnungsgemäß funktioniert, muss der Sollwert für die Garraum-temperatur mehr als 1 ° C über der gewünschten Kerntemperatur des Lebensmittels sein.


Die Werkseinstellung ist „RampOFF“, daher muss dieser aktiviert werden um ihn zu verwenden. Indem Sie die bestimmte Kerntemperatursonde auswählen, von der aus der „RampMODE“ funktionieren soll, kann die Funktion angewählt werden.

HINWEIS: Der „RampMODE“ kann auf einer der 3 Kerntemperatursonden basieren. Wenn eine Sonde nicht angeschlossen ist, findet kein „RampMODE“ statt.



SCHRITT 4 Alarm

1. Wenn die Temperatur des Grills um den Sollwert für die Alarmabweichung über dem Sollwert abweicht, wird in der Anwendung ein Alarm angezeigt. Die Alarmabweichung ist einstellbar. Ändern Sie die Alarmabweichung von den Benutzereinstellungen im Menü.



SCHRITT 5 Adaptive Steuerungsstrategie für Smart Cook

Die adaptive Cook-Steuerungsstrategie von UltraQ wurde entwickelt, um mit einer Vielzahl von verschiedenen Grills zu arbeiten, indem kontinuierlich gelernt wird, wie der Grill arbeitet. Um sich an viele Faktoren anzupassen, einschließlich Umgebungstemperatur, Menge an Holzkohle, Dämpfereinstellungen und mehr.

Damit der UltraQ ordnungsgemäß funktioniert und festlegt, wie er sich anpassen soll, benötigt der Grill eine konstante Temperatur. Deckel oder die Tür müssen geschlossen bleiben. Wenn der Deckel oder die Tür häufig geöffnet wird, insbesondere beim Start, kann nicht erwartet werden, dass die Steuerung den Sollwert beibehält.

Wenn der Deckel etwa 10 bis 20 Minuten lang geschlossen bleibt, wird die Temperatur stabil, nachdem sich die Steuerung angepasst hat. Wenn der Deckel mindestens 20 bis 30 Minuten lang geschlossen bleibt und die Temperatur dennoch erheblich steigt und fällt ($\pm 10^{\circ}\text{C}$ oder mehr), muss der Lüfterdämpfer stärker geschlossen werden.

HINWEIS: Der Grill kann aufgrund verschiedener Bedingungen einige Grad hoch oder runter laufen, die Steuerung bringt sie wieder auf den Sollwert. Grilltemperaturen von 1-2 ° C +- beeinträchtigen selten die Qualität von Lebensmitteln.

Mit der Smart Cook-Funktion können Sie den adaptiven Algorithmus mit 3 voreingestellten Optionen an Ihrem spezifische Grill anpassen.

1. Smart Cook Setting 1: Standardeinstellung. Diese Einstellung ist ideal für kleine und mittlere Grills (dünn Wandig), traditionelle Weber-Watersmoker und kleine Smoker. Diese Version des Algorithmus ist die beliebteste für typische Grills und verwendet Durchschnittswerte.

2. Smart Cook Setting 2: Diese Einstellung ist ideal für isolierte Grills, die sehr effizient sind, wie der Monolith, andere Keramikgrills oder der Weber Summit. Hier arbeitet der Lüfter weniger lange mit 100 %

3. Smart Cook Setting 3: Diese Einstellung ist ideal für nicht isolierte oder Grills mit mehreren Garkammern (große Smoker), die weniger temperaturstabil sind. Weber Smokey Mountain oder gewöhnliche Horizontal-Smoker. Bei Einstellung 3 arbeitet der Lüfter länger mit 100%, um die Smart Cook-Funktion zu ändern, wählen Sie Option 1, 2 oder 3 aus den Benutzereinstellungen im Menü.

4. Smart Cook Setting 4: Dies ist eine individuell anpassbare Einstellung, um den Algorithmus für spezielle Situationen anzupassen. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Sie von der App aufgefordert, eine Zykluszeit zwischen 5 und 12 Sekunden und ein Proportionalband zwischen 0 ° und 10 ° C einzugeben. Die Smart Cook-Funktion kann über die Controller-Einstellungen im Menü geändert werden.

10 WI-FI REMOTE CONTROL SETUP

SCHRITT 6 Countdown Timer

Die Anwendung wird mit einem Countdown-Timer erstellt und es gibt drei verschiedene Optionen, aus denen Sie auswählen können, wenn der Timer abgelaufen ist.

1. Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm der App den Timer, um Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen. Wählen Sie auf derselben Seite in der Anwendung auch die gewünschte Timeout-Aktion aus.
2. Keine Aktion (Standard): Wenn der Timer abgelaufen ist, ändert sich nichts daran, wie die Steuerung Ihren Grill reguliert.
3. Halten: Wenn der Timer abgelaufen ist, hält der Regler die Temperatur auf einem bestimmten von Ihnen eingestellten Sollwert. Der Standardwert ist 93 ° C. Die Steuerung behält die Haltetemperatur bei, bis Sie diese entweder ändern oder den Garvorgang beenden.
4. Alarm: Wenn der Timer abgelaufen ist, sendet Ihnen die Anwendung eine Warnung, um Sie zu benachrichtigen.

SCHRITT 7 Weitere Optionen

Es gibt viele weitere Einstellungen, die anpassbar sind oder in den Controllereinstellungen im Menü ein- oder ausgeschaltet werden können. Die Bedienungsanleitung befindet sich auch im BBQ Guru Anwendungs menü.

1. Wenn das Gerät zum ersten Mal eine Verbindung mit Bluetooth herstellt, werden Sie aufgefordert, Ihr Steuerelement zu benennen. Der Name kann später in diesem Abschnitt geändert werden. Von hier aus können Sie auch die LEDs ausschalten, die akustischen Alarne ausschalten oder den Scan-Modus aufrufen.

2. Es gibt zusätzliche Optionen, um den akustischen Alarm auf dem Steuengerät anzupassen, was besonders wichtig ist, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der mehrere Steuerelemente gleichzeitig verwendet werden, damit sie voneinander getrennt werden können.

3. Es gibt zwei Einstellungen, die Ihre akustischen Alarne von dem Standardton unterscheiden: das Alarm Signal und die Signalton-Dauer. Die Signalton-Dauer ist die Anzahl der Tweets, mit denen das Steuerelement in einem 10-Sekunden-Fenster piepst, das von 0 bis 9 eingestellt werden kann. Der Standardwert ist 5. Alarm-Piepsdauer ist die Dauer, die jeder Signalton dauert, die von 0 bis 3 eingestellt werden kann. Der Standardwert ist 1.

HINWEIS: Wenn einer der Werte auf 0 gesetzt ist, er tönen keine akustischen Alarne auf dem Steuengerät.

SCHRITT 8 Erweiterte Optionen

Im Menü der Anwendung gibt es erweiterte Optionen für den UltraQ. Das Steuerelement kann getrennt, neu gestartet und aktualisiert werden. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um diese Aufgaben abzuschließen.

Nach der Konfiguration mit Wi-Fi kann der UltraQ von jedem Gerät mit Internetverbindung überwacht und gewechselt werden.

Dadurch werden die folgenden zusätzlichen Funktionen freigeschaltet:

- E-Mail- und Textwarnungen
- Live-Grafik des Grills in Arbeit
- Teilen Sie Rezepte & Fotos über soziale Medien
- Gespeicherte Daten früherer Anwendungen
- Integration mit Amazon Alexa

1. VERBINDEN DES ULTRAQ IN DAS WI-FI

Melden Sie sich mit einem vorhandenen „Share My Cook-Konto“ an, oder klicken Sie auf die Option, um eine Account zu erstellen. Wenn Sie ein neues Konto erstellen, muss der Benutzer das Konto überprüfen, bevor er es über die App nutzen kann.

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr gewünschtes WLAN-Netzwerk auszuwählen und Ihr Passwort einzugeben. Wenn die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die LED-Anzeige in der unteren rechten Seite des Steuerelements violett.

HINWEIS: Wenn das Steuerelement über Bluetooth und Wi-Fi mit einem anderen Gerät verbunden ist, leuchtet die Led-Anzeige violett. Wenn das Steuerelement mit Wi-Fi verbunden ist, aber nicht Bluetooth, blinkt die Kontrolleleuchte zwischen rot und lila.

Wenn während des Kopplungsvorgangs ein Fehler auftritt, werden Sie von der Anwendung aufgefordert, es erneut zu versuchen.

2. FERNBEDIENUNGS-MÖGLICHKEITEN

Sobald der UltraQ erfolgreich mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, kann er von jedem Gerät aus überwacht und gesteuert werden, dass die Verwendung von App's aus den Apple- oder Google Play-Stores ermöglicht.

Der UltraQ kann überwacht, gesteuert und einzelne „Cooks“ zur Überprüfung aufgezeichnet werden. Social-Sharing-Funktionen ermöglichen einfache „Posting-Fähigkeiten“ über Plattformen wie Facebook und Twitter.

Mit dem Zusatz eines Amazon Alexa-fähigen Geräts beantwortet Alexa Befehle wie: „Alexa, frage UltraQ, was ist die Temperatur von Food 1?“ oder „Alexa, sag UltraQ, er soll die Garraumtemperatur auf 110°C einstellen.“

Informationen zum Zugriff auf und zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter www.bbq-guru.eu


11 ANFEUERN

Das richtige anfeuern des Grills ist entscheidend für eine gute Kontrolle, sowie die richtige Auswahl der Holzkohle. Besonders bei niedrigen Grilltemperaturen. Erhitzen Sie den Grill nicht zu stark, da dies dazu führen kann, dass der Grill beim Start zu Heiß wird.

Normalerweise kann der UltraQ den Luftstrom des Lüfters entsprechend anpassen, um eine präzise Steuerung zu gewährleisten, sodass keine Einstellung des Lüfters erforderlich ist.

HINWEIS: Bringen Sie den Grill manuell auf die gewünschte Betriebstemperatur und schließen erst dann den UltraQ an

Sollten Sie nach dem grillen noch Kohle im Grill übrig haben, schließen Sie den Grill luftdicht ab, dann können Sie diese für den nächsten Grillvorgang verwenden.



12 FEHLERBEHEBUNG

DIE MOBILE BBQ GURU-ANWENDUNG WIRD AUF MEINEM GERÄT NICHT GEÖFFNET.

Checken Sie im Google Play- oder Apple Store, um zu sehen, ob für die Anwendung ein Update verfügbar ist, und wenn ja, laden Sie das Update herunter und installieren Sie es erneut. Wenn kein Update verfügbar ist, deinstallieren Sie die Anwendung, und laden Sie sie erneut herunter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an service@bbq-guru.eu mit den Details Ihres Problems sowie der Herstellung/dem Modell Ihres Geräts und der Plattform, auf der Sie ausgeführt werden.

MEIN GERÄT STELLT KEINE VERBINDUNG MIT DER MOBILEN ANWENDUNG HER.

Stellen Sie vor dem Versuch, eine erneute Verbindung herzustellen sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und dass die Bluetooth-LED-Anzeige am UltraQ blinkt. Wenn diese nicht blinkt, kontaktieren Sie sofort den BBQ Guru Kundenservice. Wenn es blinkt, öffnen Sie die Anwendung und versuchen erneute eine Verbindung herzustellen. Sie müssen sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Geräts befinden, das etwa 45 m direkte Sichtlinie ist.

DIE TEMPERATURWERTE UND / ODER DER BILDSCHIRM SCHEINEN EINGEFROREN.

Sobald Sie aus dem Bluetooth-Bereich des UltraQ heraus sind, wird es nicht länger in der Lage sein, Echtzeit-Temperaturwerte zu empfangen. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-LED-Anzeige am UltraQ durchgehend blau ist. Wenn es blinkt, hat es keine Bluetooth-Verbindung mehr

DIE GARRAUMTEMPERATUR STEIGT ÜBER DEN GEWÜNSCHTEN SOLLWERT.

Überprüfen Sie den Grill um sicherzustellen, dass dieser um die Feuerbox/-Stelle dicht verschlossen ist und keine Stellen vorhanden sind, an denen Luft

eindringen und an das Feuer gelangen kann. Aktivieren Sie die Open Lid Detection-Funktion. Dadurch kann der UltraQ erkennen, wann die Grube geöffnet ist und ob die Grubentemperatur sinkt. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, erkennt der UltraQ von selbst, dass die Pit-Temperatur von selbst abfällt, und lässt den Lüfter bei geöffnetem Deckel oder geöffneter Tür laufen, wodurch die Pit-Temperatur ansteigt. Wenn der Lüfter ständig läuft, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schließen Sie ihn wieder an, um das Gerät neu zu starten. Der Lüfter kann dann normal laufen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich sofort an service@bbq-guru.eu

DIE GARRAUMTEMPERATUR IST NICHT KORREKT.

Es ist normal, dass die Temperatur in der Kuppel eines Garraums heißer ist als auf dem Rost. Thermometer, die mit den meisten Grills geliefert werden, sind bei weitem nicht so genau wie der UltraQ. Wenn sich die Garraumsonde zu nahe am Lebensmittel befindet, kann eine niedrigere Temperatur von den kühlen Dämpfen abgeleitet werden, die aus dem Lebensmittel austreten. Stellen Sie die Garraumsonde 4 bis 5 Zentimeter vom Lebensmittel entfernt auf. Die Garraumsonde ist möglicherweise beschädigt und zeigt falsch an: Tauschen Sie die Garraumonde gegen eine Lebensmittelsonde in den entsprechenden Buchsen aus. Wenn die Lebensmittelsonde den Wert korrekt anzeigt, ist die Garraumsonde defekt. Wenn die Lebensmittelsonde auch falsch anzeigt, ist sie möglicherweise ebenfalls defekt oder es liegt ein Problem mit der Steuereinheit selbst vor. Wenden Sie sich sofort an service@bbq-guru.eu.

Wenn der Sondendraht an der Außenseite des Edelstahlgittergeflechts kleine, rötliche Unebenheiten aufweist, beginnt die Silikonisierung zu schmelzen, da die Sonde direkter Flamme oder übermäßigen Temperaturen ausgesetzt war. Kaufen Sie eine neue Sonde bei bbqguru.com.

13 KONTAKT BBQ GURU

DIE LEBENSMITTELTEMPERATUR STIMMT NICHT.

Es ist normal, dass verschiedene Marken von Thermometern in der Temperaturmessung variieren, aber sie sollten in der Regel innerhalb von ein paar Grad sein. Legen Sie Ihren Thermometer in kochendes Wasser, um diesen auf Genauigkeit zu überprüfen. Wenn die Lebensmittelsonde heißer liest als eine andere Lebensmittelsonde, überprüfen Sie, ob die Sonde am dicksten Teil vollständig in das Lebensmittel eingeführt ist. Wenn zu viel der Sonde freigelegt ist, wird die Sonde heiß gelesen. Wenn das Essen einen Knochen darin hat, stellen Sie sicher, dass die Sonde keinen Teil des Knochens berührt. Wenn das Display „—“ anzeigt, überprüfen Sie zunächst, ob die Sonde vollständig in die Buchse geschoben wird. Ist dies trotzdem der Fall, kann die Sonde schlecht sein. Wenn der Sondendraht kleine, rötliche Beulen an der Außenseite des Edelstahl-Netzgeflechts zeigt, ist die Silikonisolierung geschmolzen, weil die Sonde direkter Flamme oder übermäßigen Temperaturen ausgesetzt war.

The BBQ Guru
powered by Monolith Grill GmbH

Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück

0541 / 2019 640
info@bbq-guru.eu
bbq-guru.eu

Konfiguration:
Wand-Plug-in

Wi-Fi Modul:
Enthält Sender Modul FCC ID: 2ADHKATWINC1500 und 2AA9B04 mit Funk-Regulierungszertifizierung für USA (FCC), Kanada (IC), Europa (ETSI), Korea(KC) und Japan (ARIB) 2,4 GHz, IEEE Std. 802.11b/ b, g, n™ und WiFi® zertifiziert (WFA ID: WFA16869)

Die Wi-Fi-Komponenten in diesem Produkt sind zertifiziert unter Wi-Fi 802.11withWPA2™ und WPA™ System Interoperabilität ASD Modelltestplan mit Test Engine für IEEE 802.11b, n und g Geräte). Andere 2,4 GHz-Geräte, wie schnurlose Telefone und drahtlose netzwerkerte Geräte, können Störungen des UltraQ verursachen und eine zuverlässige Verbindung verringern. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Ursache der Störung zu diagnostizieren und zu bestimmen, welche Geräte ausgeschaltet oder von der Installation entfernt werden müssen.

UMWELTBEDINGUNGEN:

Temperatur:
5°C bis 40°C / 41°F bis 104°F

Relative Luftfeuchtigkeit:
80%,

nicht kondensierende Höhe:
2000 Meter / 1,24 Meilen

Eingangsbewertung:
IP53

Genauigkeit:
bei 1,2 °C (5°C bis 40 °C Umgebung), bei 2,8 °C (40 °C bis 180 °C / 104 °F bis 473 °F Umgebung)

Controller-Eingangsversorgung:
12VDC, 3,5 A, 42W

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





2020 © THE BBQ GURU
Frida-Schröer-Straße 56 | 49076 Osnabrück
info@bbq-guru.eu | bbq-guru.eu